

## Litescreen® Additional Kit Mount

Kit för dig som ska arbeta med fönster som saknar mittregel (vilket är nödvändigt för att kunna montera väderskydd).

**Litescreen® Additional Kit Mount** gör det möjligt att använda väderskydd även på de fönster som saknar mittregel – och det är busenkelt att montera.

## Monteringsanvisning

1. Bandets krokarna ska fästas om vardera sida av karmöppningen.
2. Gör så genom att antingen
  - a) fästa krokarna runt fodret, eller
  - b) skruva fast krokarna på lämpligt ställe.
3. Sätt samman de båda ändarna och spänn åt ordentligt.
4. Nu fungerar remmen som en regel och du kan montera väderskyddet enligt anvisning.

